



Kunststoffverarbeitung  
Sonderanfertigungen  
Modell-Formenbau  
Serienfertigung

Fon 06825-48148

Fax 06825-49349

Mob. 0172-9251033

Email: [info@presserundkuhn.de](mailto:info@presserundkuhn.de)

[www.presserundkuhn.de](http://www.presserundkuhn.de)

## Montageanleitung Höcker/Sitzpad BMW S 1000 RR, 2019-21

Demontage von Serienhöcker und untere Abdeckung.  
Alle Serienschrauben werden verwendet!



Wird unser Sitzpad verwendet, muss es als erstes montiert werden.  
Hierzu den Haltebock vorne mit der Tankschraube befestigen. Schraube noch nicht fest anziehen!



Jetzt mittlere hintere Schraube eindrehen.

Den Höcker von hinten über den Heckrahmen nach vorne gleiten lassen. Damit dieser ganz nach vorne geschoben werden kann, muß der Höcker am Heck angehoben werden. Darauf achten, dass die Nase am Unterteil in die Kunststoffabdeckung eingesteckt wird. Die vorderen Befestigungslaschen gehen über die Laschen vom Haltebock. Zuerst die untere Schraube leicht eindrehen. Jetzt können auch die beiden vorderen Schrauben zusammen mit dem Haltebock eingedreht werden. Hat alles seine Position, werden alle Schrauben festgezogen.

